

	抵抗	
4.7 Ω	R34、R35	x2
56 Ω	R1	x1
100 Ω	R15	x1
150 Ω	R29、R30	x2
330 Ω	R31	x1
1K Ω	R6、R7、R8、R9、R10 R11、R12、R13、R32、R33	x10
3.3K Ω	R27、R28	x2
5.6K Ω	R25	x1
10K Ω	R18	x1
13K Ω	R16	x1
100K Ω	R2、R3、R4、R5	x4
330K Ω	R14	x1
10M Ω	R26	x1
	フィルムコンデンサ	
101	C8	x1
103	C18、C19、C20	x3
104	C1、C2、C3、C4、C11 C12、C13、C14、C15、C16 C17、C25、C26、C27	x14
220	C5、C6、C21、C22	x4
225	C23、C24	x2
331	C10	x1
332	C7	x1
474	C9	x1
	電解コンデンサ	
16 ~ 50V4.7uF	CD1	x1
16 ~ 50V10uF	CD7、CD8	x2
16 ~ 50V100uF	CD2、CD3、CD4	x3
16 ~ 50V220uF	CD5、CD6	x2
	トランジスタ	
S9014	Q2	x1
S9018	Q1	x1

構成部品一覧

AKIT-9620

by aitendo

	フェライトビーズ	
RH3.5X3X0.8	L2	x1
	スライドスイッチ	
ATD12F44G	SW-1	x1
	可変抵抗	
R0921G-B50K	VOL2	x1
	オーディオジャック (3.5)	
PJ-307G		x2
ATD307A-1	EJ3 JACK OUT	x1
	クリスタル (3x8)	
32.768KHz	CF2	x2
	小信号汎用ダイオード	
1N4148	D1	x1
	DSP ラジオ選局用ボリューム	
18HN1	VOL1	x1
	ポリパリコン延長シャフト	
N-M2.5X15U		x1
	フェライトバーアンテナ	
47050-750U-2T	AM-ANT	x1

	5MM LED	
赤	POWER-LED1	x1
緑	D2 ST	x1
	IC ソケット	
8P	U8 IC-2822	x
	タクトスイッチ	
ATD12X12N	AM/FM/POWER/MIN/HOUR/TIME	x6
	ラジオ表示器	
RT623056	LCD1 LCD-25-3680	x1
	樹脂ナット	
黒色	6角/M3	x4
	DSP ラジオ IC	
C9620	U1	x1
	AB 級低電圧パワーアンプ	
TDA2822	U8	x1
専用基板	157.5x101.6x1.2mm	
		x1
	MCU モジュール	
COB8.2	ファーム 9620	x1
	DIP-8 パッケージ TDA2822 を使用時、基板の後ろからリード線で TDA2822 の 4 番ピンと GND の間接続を行う必要があります。	