

## ORANGE pico type C ピン配置

JP8(PICkit3接続用)			
ピン番号	信号	PICkit3のピン番号	
1	MCLR	1	
2	VDD	2	
3	GND	3	
4	PGED1	4	
5	PGEC1	5	
6	NC	6	

JP3(シリアルコンソール接続用)			
ピン番号	信号	USBシリアルモジュール	
1	VDD	3.3V	
2	RXD	TXD	
3	TXD	RXD	
4	GND	GND	

### PICkit3

JP8の1番ピンとPICkit3の1番ピン(▽マーク)を合わせて6ピンのケーブルを接続します。

### シリアルコンソール

GND同士、TXDとRXD、RXDとTXDを接続します。

VDDには3.3Vを供給してください。